

**K1** NÁŤOK DO DOSAZOVÁKY  
UCPAT

**D3**

DIFUZOR AVL-113

NACVAKNUTÝ V PŘÍCHYTCE  
PŘÍŠKROBOVANĚ KE STĚNĚ

**R3** DO OTVORU V ODTOKU  
VLOŽIT PŘEPAD S NORNOU STĚNOU

DO ODTOKU ZHOTOVIT OTVOR Ø50

**K2** VLOŽIT DO ODTOKU KOLENO Ø75  
A UTĚSNIT

**R5**

**DESKA E2**

HNĚDÁ TRYSKA  
Ø2,5mm

ZAJISTIT  
VRUTEM

**R1**

**K4**  
ZÁSLEPKA  
MAMUTKY

**K3** ZHOTOVIT OTVOR  
Ø50 1400mm ODE  
DNA JAKO PŘEPAD  
KALOJEMU

**A1** NÁŤOK

1000mm!

**DESKA E1**

